

Welche Speicherkarten wurden auf ihre Kompatibilität mit dem Camcorder getestet? (EOS C500 Mark II/EOS C300 Mark III)

[← Zurück zur FAQ-Liste](#)

FAQ-ID: 8204754100

Veröffentlicht am: 25 Februar 2021

Lösung:

CFexpress-Karten

Zu diesem Zeitpunkt (Februar 2021) ist die Kompatibilität für die folgenden Karten verifiziert.

Marke	Modellnummer	Kapazität
SanDisk	SDCFE-512G-xxxIN (*1)	512 GB
	SDCFE-512G-xxxNN (*1)	
SONY	CEB-G512	512 GB
ProGrade Digital(COBALT)	PGCFX650GCPJP650	650 GB

(*1) Überprüfen Sie den Buchstaben am Ende der Modellnummer. Der Bestandteil „xxx“ der Modellnummern entspricht einem Ländercode.

SD-Karten

Die folgenden SD-Karten wurden auf ihre Kompatibilität mit dem Camcorder getestet (Stand: Juni 2020).

Hersteller	Modellnummer	Kapazität	Klasse
Panasonic	RP-SDUC32GJK	32GB	C10/U3
Panasonic	RP-SDZA64GJK	64GB	C10/U3/V90
Panasonic	RP-SDUE12SWO	128GB	U3
Panasonic	RP-SDZA128JK	128GB	C10/U3/V90
SanDisk	SDSDXVE-032G-JNJIP	32GB	C10/U3/V30
SanDisk	SDSDXPK-032G-JNJIP	32GB	C10/U3
SanDisk	SDSDXVE-064G-JNJIP	64GB	C10/U3/V30
SanDisk	SDSDXPK-064G-JNJIP	64GB	C10/U3
SanDisk	SDSDXVF-128G-JNJIP	128GB	C10/U3/V30
SanDisk	SDSDXPK-128G-JNJIP	128GB	C10/U3
SanDisk	SDSDXXG-256G-JNJIP	256GB	C10/U3/V30
SanDisk	SDSDXPA-512G-JU3	512 GB	C10/U3
Toshiba	SDXU-D032G	32GB	C10/U3/V90
Toshiba	SDXU-D064G	64GB	C10/U3/V90
Toshiba	SDXU-C128G	128GB	C10/U3
Toshiba	SDXU-D128G	128GB	C10/U3/V90
Toshiba	SDXU-D256G	256GB	C10/U3/V90

Über CFexpress- und SDXC-Karten

Sie können CFexpress- und SDXC-Karten mit dieser Kamera verwenden, aber diese Kartentypen werden von der Kamera mithilfe des exFAT-Dateisystems initialisiert.

- Bei der Verwendung von mit exFAT formatierten Karten mit anderen Geräten (digitale Recorder, Kartenleser, etc.) sollten Sie sicherstellen, dass das externe Gerät mit exFAT kompatibel ist. Weitere Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie vom Hersteller des Computers, des Betriebssystems oder der Karte.
- Wenn Sie mit exFAT formatierte Karten unter einem Betriebssystem verwenden, das nicht exFAT-kompatibel ist, werden Sie möglicherweise zum Formatieren der Karte aufgefordert. Brechen Sie in diesem Fall den Vorgang ab, um Datenverlust zu vermeiden.

WICHTIG

- Eine einwandfreie Funktion kann nicht für alle Aufnahmemedien gewährleistet werden.
- Sie müssen Aufnahmemedien bei der ersten Verwendung mit dieser Kamera initialisieren.
- Achten Sie darauf, Aufnahmemedien zu initialisieren, insbesondere vor der Aufnahme wichtiger Szenen.